

空気のような
身近な存在になりたい♪

Airbike®

エアバイク

bicycle-assist

bicycle-356assist



bicycle-358assist



**この状態になると
抜けなくなります。**



バッテリー底面の切り込みに
バッテリーガイドがはまっていない。

● バッテリーの取付け手順

※注意してください!



必ず

バッテリー底面の
切り込みにバッテ
リーガイドを合わ
せて挿し込んでく
ださい。



1

※この部分に気を付けて!

バッテリー底面の切り込み部分の
溝をバッテリーガイドの羽の部分
に差し込む様に合わせてください。



2

バッテリーをバッテリーガイドの
溝を滑らせるようにしてゆっくり
と差し込んでください。



3

この部分は、
平らな状態に
なります。

バッテリーを最後まで、しっかりと
差し込んでください。

● バッテリーのロックと電源の入れ方

● バッテリーの取り外し方



1

鍵を右にカチッと音がするまで回
すとバッテリーにロックがかかり
ます。(まだ、電源が入っていません。)



2

つづけて鍵を右に回して、もう一度
カチッと音がすれば電動自転車に電
源が入ります。(鍵が抜けない状態です。)



1

鍵をかチッと音がするまで、左に
回してロックの位置にもどします。
(電源OFFの状態になります。)



2

次に①の鍵を奥に押しながら②の左に
回すとバッテリーロックは解除さ
れ、バッテリーは取り外せます。